

Приложение
к Приказу Единоличного исполнительного
органа ООО «АГ Генподряд» Управляющего
ООО «Акустик Групп» в лице Генерального
директора
№ 17/25 от 17 апреля 2025

Приложение № 1

к договорам поставки

ООО «АГ Генподряд» (поставщик)
акустических и (или), звукоизоляционных, и
(или) звукопоглощающих, и (или)
виброизоляционных материалов.

Управляющая компания ООО «Акустик
Групп»
Лившиц И.Л.

Инструкция по эксплуатации панелей Саундлайн-Акустика НГ. Издание №1.0.
Опубликовано по адресу <http://www.acoustic.ru/legal> , вступило силу с «17» апреля 2025 г.

Панели акустические торговой марки Саундлайн-Акустика НГ производятся серийно по ТУ 23.99.19-002-28789041-2019. Панели применяются в помещениях с повышенными требованиями к огнезащите и акустике, и имеют класс пожарной опасности КМ0.

1. Транспортировка и хранение

При хранении, монтаже и эксплуатации панелей Саундлайн-Акустика НГ должен соблюдаться сухой и нормальный температурно-влажностный режимы согласно СП 50.13330.2012:

- относительная влажность воздуха в помещении: 40 – 60 %;
- температура воздуха: от +12 до +24 °С.

Панели Саундлайн-Акустика НГ перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, с обязательным предохранением от механических повреждений и атмосферных осадков. Панели транспортируют в горизонтальном положении.

Хранение панелей Саундлайн-Акустика НГ на открытом воздухе допустимо только в целях погрузо-разгрузочных работ с обязательной защитой от прямого попадания атмосферных осадков.

2. Акклиматизация

Перед монтажом панели должны быть освобождены от упаковки и пройти акклиматизацию в горизонтальном положении в течение не менее 4 суток в условиях, одинаковых с условиями их дальнейшей эксплуатации.

3. Внешний вид

Разные партии окрашенных панелей Саундлайн-Акустика НГ одного цвета могут незначительно отличаться по цветовому тону.

4. Монтаж и эксплуатация

При монтаже и эксплуатации панелей Саундлайн-Акустика НГ должны соблюдаться климатические условия п.1 настоящей инструкции.

Монтаж панелей производится на металлический каркас в соответствии с монтажной схемой производителя.

Крепление панелей к металлическому каркасу осуществляется при помощи саморезов 4,2x25 мм с предварительной рассверловкой отверстия в панели.

Для подрезки панелей используется высокооборотистая циркулярная пила или электролобзик с универсальной пилкой с мелкими зубьями.

Повреждённые панели легко демонтировать. Для демонтажа повреждённой панели, необходимо демонтировать металлический декоративный профиль, который удерживает панель по торцам. Повреждённую панель заменить и закрепить декоративным профилем. Небольшие повреждения (царапины, сколы и т.д.) возможно восстановить локально при помощи шпаклёвки и краски.

Уход за панелями осуществляется при помощи пылесоса с мягкой щеткой или слегка влажной тряпки.