

Приложение
к Приказу Генерального директора
ООО «ТД Акустик Групп»
№ 11/23 от 01.11.2023г.

Приложение № 1
к договорам поставки
ООО «ТД Акустик Групп» (поставщик)
акустических и (или), звукоизоляционных, и
(или) звукопоглощающих, и (или)
виброизоляционных материалов.



Генеральный директор
ООО «ТД Акустик Групп»

М.П.  Лившиц И.Л.

Декустик ФР (Decoustic FR). Издание №2.0.

Опубликовано по адресу <http://www.acoustic.ru/legal> , вступило силу с «03» ноября 2023г.

Декоративно-акустические панели **Декустик ФР (Decoustic FR)** представляют собой панель на основе плиты из магнезиального цемента, облицованные с внешней стороны декоративной ПВХ пленкой , лакокрасочным покрытием в цвет по RAL, натуральным шпоном/шпоном файнлайн или с УФ- печатью. Применяются для улучшения акустики в помещениях различного функционального назначения (кинотеатры, концертные залы, театры, клубы, музыкальные студии, конференц-залы, гостиницы, рестораны и др.).

1. Климатические условия

Во время хранения, монтажа и эксплуатации панелей **Декустик ФР (Decoustic FR)** температурный и влажностный режимы должны быть постоянными и соответствовать нормальному согласно СП 50.13330.2012:

- относительная влажность воздуха в помещении: 40 – 60 %;
- температура воздуха: +12 до +24 °С.

2. Транспортировка, хранение и использование

Панели **Декустик ФР (Decoustic FR)** перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, с обязательным предохранением от механических повреждений и атмосферных осадков. Панели хранятся в сухих закрытых складах в горизонтальном положении на поддонах. Транспортировка панелей осуществляется в горизонтальном положении.

уложены панели **Декустик ФР (Decoustic FR)**, должны быть из сухого материала и одинаковой толщины (минимальная толщина 15 мм). Расстояние между опорами не должно превышать 400 мм.

3. Акклиматизация

Панели **Декустик ФР (Decoustic FR)** должны пройти акклиматизацию 4-6 дней перед началом монтажа непосредственно в помещении, предназначенном для их дальнейшей эксплуатации. Панели **Декустик ФР (Decoustic FR)** должны быть освобождены от упаковки и разложены. Все панели **Декустик ФР (Decoustic FR)** должны быть одинаково подвержены условиям окружающей среды в процессе акклиматизации.

4. Монтаж и эксплуатация

Монтаж панелей **Декустик ФР (Decoustic FR)** производится в соответствии с инструкцией по монтажу;

Условия температурного и влажностного режимов, при монтаже и эксплуатации панелей **Декустик ФР (Decoustic FR)**, должны соответствовать разделу «Климатические условия» настоящей инструкции;

Монтаж панелей **Декустик ФР (Decoustic FR)** производится на металлический каркас с применением Вибронет-профилей в соответствии с инструкцией производителя. Применение Вибронет-профилей позволяет исключить дребезг элементов каркаса при воздействии звуковой волны;

Возможен монтаж панелей на деревянный каркас. При монтаже на деревянный каркас, влажность деревянного бруса должна быть в пределах от 7 % до 11 %;

Разметка и обрезка панелей **Декустик ФР (Decoustic FR)** производится с тыльной стороны панели при помощи циркулярной пилы (св. 4000 об/мин.);

Уход за панелями осуществляется при помощи пылесоса с мягкой щеткой или влажной тряпки.

5. Внешний вид шпонированных панелей

Натуральный шпон - это природный материал, поэтому фактура и цвет не являются постоянной и повторяющейся величиной и могут значительно отличаться как в пределах одной панели, так и на разных панелях.

При использовании панелей **Декустик ФР (Decoustic FR)** с натуральным шпоном, перед монтажом необходимо произвести сортировку панелей по фактуре и цвету.